

	大口径気送管搬送システム (ASN)		自走台車搬送システム (TU)
凡例		В	
	ステーション	ブロワ	反転姿勢
	10ステーション	1台	2ステーション