

ADW

オートリフト(自動搬出入型小荷物専用昇降機)




ADW

特長

1. 荷物は自動的にコンベアに搬出されます
2. 搬送容器が自由に選択できる
3. 操作が簡単
4. 作業効率の向上



ステーション




主な仕様

搬送速度	最大 45m/min
搬送内容積	600w×600D×750H mm
搬送重量	最大 50 kg / 台 (搬送容器含む)
操作方式	液晶タッチパネル方式
出し入れ口扉	鋼板 2 枚戸上下開閉式
電源	3φAC200V50/60Hz1.0kw (参考)

トレイバリエーション

搬送物に応じて様々なトレイを自由に選択していただけます。



ステーションバリエーション

1. 自動搬出入もできます。
2. 2段式(排出入を分けた)もあります。




寸法図


出入口正面参考図



昇降別平面参考図



断面参考図



muratec
村田機械株式会社


■株式会社日本シューターは
村田機械グループの一員です。

株式会社 日本シューター

本社	東京都千代田区神田駿河台2-9	〒101-0062 TEL.03-3518-8610 FAX.03-3518-8611
R&Dセンター	宮城県黒川郡大和町松坂平3-3	〒981-3408 TEL.022-344-3883 FAX.022-347-1079
大阪支店	大阪市西区阿波座2-2-18	〒550-0011 TEL.06-6532-4680 FAX.06-6532-4688
仙台サービスセンター	宮城県 仙台市 青葉区 国分町 1-6-18	〒980-0803 TEL.022-267-9981 FAX.022-267-9982
名古屋サービスセンター	愛知県 名古屋市 東区 葵 1-26-8	〒461-0004 TEL.052-935-6331 FAX.052-935-6333
九州サービスセンター	福岡県 福岡市 博多区 博多駅南1-2-15	〒812-0016 TEL.092-431-5166 FAX.092-431-5179
広島サテライト	広島県 広島市 中区 鉄砲町 1番20号	〒730-0017 TEL.082-225-8647 FAX.082-225-8648
札幌サテライト	札幌市 西区 八軒一条 西1-1-26	〒063-0841 TEL.011-676-4131 FAX.011-616-8810
富山サテライト	富山県 富山市 上赤江町 2丁目 2-67	〒930-0816 TEL.076-431-5005 FAX.076-431-8856
鹿児島サテライト	鹿児島県 鹿児島市 南郡元町 2-2	〒890-0069 TEL.099-210-5349 FAX.099-250-9316

<http://www.nippon-shooter.co.jp>

本カタログは製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。



シュー太くん